



Via M. Pratesi 21 05100 Terni Italia - P.iva 01530260551

E-mail. maticlinestore@gmail.com - sito Web. www.maticlinestore.it



### DUPLICAZIONE E PROGRAMMAZIONE DEI RADIOCOMANDI APRICANCELLO

#### RADIOCOMANDI APRICANCELLO BFT

1. La procedura va effettuata a pochi metri dalla ricevente posizionata vicino al cancello/sbarra/portone ecc.
2. Premere il tasto nascosto, sul retro del radiocomando originale funzionante in vostro possesso, con uno stelo sottile (suggeriamo uno spillo o una graffetta)\*.
3. Entro 5 secondi premere il tasto funzionante.
4. Entro 10 secondi premere contemporaneamente per qualche secondo (fino all'accensione del led) i primi due tasti del radiocomando nuovo (da programmare)
5. Premere il tasto del radiocomando nuovo (da programmare) per completare l'apprendimento.
6. Per programmare ulteriori tasti ripetere la procedura dal punto 2.

\*nelle versioni nuove del Mitto 2 e Mitto 4 non è presente il tastino nascosto. Per attivare a funzione tasto nascosto premere contemporaneamente i primi 2 tasti per qualche secondo. Attendere almeno 10 secondi e provare ad azionare l'apertura del cancello con il radiocomando appena programmato. Per duplicare altri radiocomandi ripetere l'operazione partendo dal punto 1. Se la procedura non dovesse andare a buon fine o se si dovessero commettere errori durante la programmazione attendere 20 secondi e ricominciare l'operazione di programmazione dal punto 1.