


Ditec PWRMI

IP2264 • 2019-04-10

Istruzioni dima di posizionamento attuatori per cancelli a battente
Instructions for swing gates automations positioning template



Vedi manuale tecnico
IP2250
See technical manual
IP2250

